

Köszönjük, hogy a DUNIN greslapját választotta! Kérjük, ismerkedjen meg a burkolási és ápolási útmutatónkkal. Tanácsaink - amelyeket a DUNIN szakértői munkáinak eredményei alapján állítottunk össze - lehetővé teszik, hogy hosszú ideig legyen öröme a termékünkben. Az útmutató betartása egyben az esetleges reklamáció elbírálásának is feltétele. Amikor burkolatot választunk, nem csak a színt és a mintát kell figyelembe vennünk, hanem mindene felül azt, hogy megfeleljen a tervezett célra való felhasználás feltételeinek. Minden burkolással összefüggő munkát bizzunk képzett, tapasztalt szakemberrel!

#### VÁGÁS

1. A greslapokat csempevágó szerszámokkal ill. gyémánttárcsás vizesvágóval darabolhatjuk. Sarokcsiszoló használata tilos!
2. Kőr kivágásához greslapokhoz használatos gyémánt-, titán-karbon- vagy wolfram fűrőt használjunk.

#### BURKOLÁS

1. A burkolólapokat greslapok számára gyártott fehér, flexibilis ragasztóhabarcsra burkoljuk, a termékgyártó útmutatásának megfelelően.
2. A burkolás megkezdése előtt készítsük elő megfelelően az alapot, melynek száraznak, egyenletesnek, tisztának, zsír- és pormentesnek kell lennie. Minden egyenetlenséget igazítsunk ki ragasztóhabarccsal.
3. A burkolandó felületre széles ecsettel vagy festőhengerrel vigyük fel az alapozó anyagot. A vizes helyiségekbe szigetelőanyag használata is szükséges.
4. Ne burkoljunk fuga használata nélkül!
5. Használjunk fugakeresztet!
6. A ragasztóanyagot (a réteg vastagságát a ragasztó gyártója adja meg) fogas lehúzóval vigyük fel úgy, hogy a felületen egyenletes barázdák keletkezzenek. A greslapokat csak friss ragasztóalapra lehet felragasztani, egyenletesen rászorítva a felületre.  
**FONTOS:** ne alkalmazzunk pontragasztást! A ragasztóanyagot egészen ki kell töltenie a burkolólap alatti területet. A lapot szorítsuk a felületre és enyhén mozgassuk meg az előkészített alapon - ettől lesz megfelelő a tapadás.
7. A lapok sarkokkal, ill. a fal-padlózattal való találkozását elasztikus fugával tömítsük (pl. szilikonnal). Szilikon fuga helyett összekötő profil alkalmazása is lehetséges. Ugyancsak szilikonnal szigeteljük a burkolat felületére tervezett szerelvények környékét is (pl. vízcsap). A dilatációs rések et az alapon kialakított dilatációs nyílásokhoz igazítsuk. Nagy felület burkolása esetén használjunk dilatációs profilokat.
8. Mielőtt a ragasztó egészen megkötne, távolítsuk el a fugakereszteket és a fölösleges habarcsot a lapok felületéről és széleiről.
9. Ne vegyük használatba még legalább 48 órán át.

#### FUGÁZÁS

1. A greslapok felburkolása után minimum 48 órának kell elteltie ahhoz, hogy megkezdhessük a fugázást.  
**FONTOS:** Mielőtt megkezdénénk a fugázást, érdemes egy kis felületen tesztelni, hogy nem keletkezik-e elszíneződés. Az élénk színű fugák ugyanis befolyásolhatják a greslapok színnyalátát.
2. Kizárólag greslapok számára alkalmas fugát használjunk, a gyártó útmutatása szerint.
3. Használjunk fugázó gumit.
4. A fugát egyenletesen, átlós irányokban kenjük szét a felületen a fugázó gumival többször a fugázó gumival úgy, hogy biztosan kitöltse a réseket, majd nedves ruhával simítsuk el az egyenetlenségeket.
5. Ha nagyon száraz a helyiség, a fugázást követően pár óra múlva nedvesítsük meg a felületet, hogy ne repedezzen meg, vagy morzsolódjon ki a fuga.
6. A fugázás befejeztével tiszta nedves szivaccsal, többször áttörölve tisztítsuk le tökéletesen a felületet.
7. Ne vegyük használatba még legalább 48 órán át.

#### ÁPOLÁS

1. A greslapok rendszeres ápolását KIZÁRÓLAG erre a célra alkalmas szerekkel végezzük a gyártó útmutatás szerint. Ne használjunk erős, savas bázisú vegyszereket!  
**FONTOS:** nem szükséges sem gyantával sem olajozással védeni a felületet.
2. A greslapok tisztítását kizárólag puha, karcolásmentes anyaggal végezzük. Vigyázzunk, hogy a tisztítószer sose száradjon rá a lapok felületére.

**TECHNIKAI TANÁCS:** A greslapok préselt mázas gresporcelánból készülnek  $\geq 0,5\%$  vízfelvévőképességgel. A lapok nagy keménységűek, kopás- és fagyállóak. A DUNIN greslapjai kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmasak, így pl. megfelel a nappalikba, folyosókra, előtérbe, fürdőszobákba, de terszara, homlokzatra, verandára, is. A greslapok kiváló ellenállósági paraméterei lehetővé teszik a használatot erősen igénybevett helyeken is. A lapok felületét (csúszásmentesség) vegye figyelembe a tervezés során!

#### Méret- és árnyalatbeli eltérések

A greslapokat természetes alapanyagokból készülnek, ezért méretükben, vastagságukban jelentkezhetnek különbségek (ennek türéshatára a katalógusban megadott méretekhez képest  $\pm 2\text{mm}$ ). Így az ilyen jellegű észrevétel nem képezheti reklamáció tárgyát. Éppen ezért az egy helyiségbe burkolandó mozaiklapokat mindig azonos gyártásból válogassuk össze. A burkolás előtt győződjünk meg róla, hogy a vásárolt termék megfelelő minőségű és árnyalatú-e. A burkolás megkezdése előtt észrevehető hibákat a burkolás után nem tudjuk figyelembe venni.

További információk a [www.dunin.hu](http://www.dunin.hu) oldalon, illetve kérdés esetén forduljanak közvetlenül a DUNIN.HU technikai tanácsadó részlegéhez.