

Köszönjük, hogy a DUNIN kőmozaikjait választotta! Kérjük, ismerkedjen meg a burkolási és ápolási útmutatónkkal. Tanácsaink - amelyeket a DUNIN szakértői munkáinak eredményei alapján állítottunk össze - lehetővé teszik, hogy hosszú ideig legyen öröme a termékünkben. Az útmutató betartása egyben az esetleges reklamáció elbírálásának is feltétele. Amikor mozaikot választunk, nem csak a színt és a mintát kell figyelembe vennünk, hanem mindenképp azt, hogy megfeleljen a tervezett célra való felhasználás feltételeinek. Minden burkolással összefüggő munkát bizzunk képzett, tapasztalt szakemberrel!

VÁGÁS

1. A DUNIN kőmozaikjai természetes kővekből készültek: ónix, márvány, travertin, kvarc, pala, folyami kavics stb.
2. A kőmozaikok gyémánttárcsás sarokcsiszolóval darabolhatóak.
3. A lyukasztásokat kővekhez használatos gyémántfűrővel lehet elvégezni.
4. A kőmozaikok vágása házi körülmények között eléggé körülményes. Legjobb, ha sikerül úgy terveznünk, hogy ne is legyen szükség az egyes elemek szétszabdolására.

BURKOLÁS

1. Kőmozaikok számára készült fehér, elasztikus ragasztóanyaggal burkoljunk, a termékgyártó útmutatásának megfelelően.
2. A burkolás megkezdése előtt készítsük elő megfelelően az alapot, melynek száraznak, egyenletesnek, tisztának, zsír- és pormentesnek kell lennie.
3. A burkolandó felületre széles ecsettel vagy festőhengerrel vigyük fel az alapozó anyagot. A vizes helyiségekbe szigetelőanyag használata is szükséges.
4. Ne burkoljunk fuga használata nélkül!
5. A ragasztóanyagot (a réteg vastagságát a ragasztó gyártója adja meg) fogas lehozóval vigyük fel úgy, hogy a felületen egyenletes barázdák keletkezzenek. A mozaiklapokat csak friss ragasztóalpra lehet felragasztani, egyenletesen rászorítva a felületre. Ne alkalmazzunk pontragasztást! A ragasztóanyagot egészen ki kell töltenie a burkolólap alatti területet!
6. A lapok sarkokkal ill. a fal-padlózattal való találkozását elasztikus fugával tömítsük (pl. szilikonnal). Szilikon fuga helyett összekötő profil alkalmazása is lehetséges. Ugyancsak szilikonnal szigeteljük a burkolat felületére tervezett szerelvények környékét is (pl. vízcsap). A dilatációs rések et az alapon kialakított dilatációs nyílásokhoz igazítsuk. Nagy felület burkolása esetén használjunk dilatációs profilokat.
FONTOS: kizárólag természetes kővekhez gyártott szilikont használjunk.
7. A mozaiklapokat rakjuk fel, és szorítsuk a felületre. A lapok között használjunk fugakeresztet.
8. A ragasztót a felületről, a szerszámokról és a kezünkről is töröljük le egészen. Semmiképp ne hagyjunk ragasztómaradékot a felületen.
9. Ne vegyük használatba még legalább 24 órán át.

FUGÁZÁS

1. A mozaiklapok felburkolása után minimum 24 órának kell elteltie ahhoz, hogy megkezdhesük a fugázást.
2. **Ha impregnálásra van szükség, azt mindenképpen a fugázás előtt végezzük el, a szer gyártójának útmutatása alapján.**
3. Mielőtt megkezdենék a fugázást, érdemes egy kis felületen tesztelni, hogy nem keletkezik-e elszíneződés. Az élénk színű fugák ugyanis befolyásolhatják a kővek színárnyalatát.
4. Kőmozaikok számára gyártott fugakból válasszunk, és a gyártó útmutatása alapján járjunk el.
FONTOS: a kőmozaikok felületét fólia védi, amelyet fugázás előtt el kell távolítani.

TECHNIKAI TANÁCS: némelyik mozaiklap-család szorosan rakott kockából áll – azonban ezeket is fugázzuk ki, hogy ne maradjon rés az elemek között.

5. A fugázáshoz fugázó gumit használjunk.
6. A fuga lehet a mozaikok felületével azonos magasságban, vagy mélyebben, mely így kiemeli a mozaik elemek domború alakját és formáit.
FONTOS: DARK ARDA és a YELLOW ARDA mozaikok akkor mutatnak jól, ha a lehető legmélyebben visszaszedjük a fugát (akár a kockamagasság feléig) Nedves ruhát, szivacsot, vagy lágy kis keféet használjunk ahhoz, hogy a lehető legalaposabban megszabaduljunk a fugafölöslegtől.
7. A fugát alaposan, átlós irányokban kenjük szét a felületen többször a fugázó gumival úgy, hogy biztosan kitöltsse a réseket, majd nedves ruhával simítsuk el az egyenetlenségeket.
8. A fugázás befejeztével tiszta, nedves szivaccsal, többször áttörölve takarítsuk le tökéletesen a felületet.
9. Ne vegyük használatba még legalább 24 órán át.

IMPREGNÁLÁS

1. **Impregnálás a burkolás előtt:** a kőmozaikok védő impregnálását, a forgalomban lévő általános impregnáló szerekkel, gyártói útmutatás szerint végezzük.
2. **EFEKT WET STONE:** ha a mozaiklapoknak ún. „WET STONE” (vizes kő) kinézetet szeretnénk adni, akkor **burkolás után** használják Dunin Technk termékcsaládjából a **WET STONE EFFECT impregnálószer**t a használati útmutató szerint.
FONTOS: a **WET STONE EFFECT** impregnálószer a matt kővekhez használható. **Nem alkalmas polirozott felületek** impregnálására.
3. **Felületvédelmi kezelés:** a kőmozaikokat rendszeresen kezeljük impregnálószerrel, ez megvédi a felületet a nedvesség, a szennyeződések stb. beszívódásától, de nem zárja el a kő pórusait. Az impregnálószer használjuk rendszeresen, gyártói útmutatás szerint.

ÁPOLÁS

1. A kőmozaikokat rendszeresen ápoljuk kővek számára gyártott szerekkel.
2. **Tisztítás:** ne hagyjunk a kő felületén víz, gyümölcs, zsírsav vagy zsírfoltokat, mert ezek mészkőlerakódások kialakulásához vezethetnek, így károsodhat a felület. NE használjunk klór, vagy savas bázisú tisztítószereket! Zsírfolt eltávolításához lúgos tisztítószert használjunk. Rozsda vagy mészkőlerakódást kizárólag az erre a célra ajánlott tisztítószereket távolítsunk el, hogy ne okozzunk matosodást vagy eróziós károkat.

TECHNIKAI TANÁCS: a ZEN kollekció homlokzatburkoló elemei természetes kvarcitból és palakövekből készültek. A lapokat szorosan egymás mellé burkoljuk, kő ragasztására alkalmas habarcsra. Javasoljuk a lapok fugázását, majd impregnáljuk újra olyan szerrel, amely védelmet nyújt a szennyeződések felszívódása ellen. A ZEN kollekció darabjai alkalmasak kül- és beltéri használatra egyaránt, így nem csak a teraszon, hanem a nappaliban fűdőszobában stb. is jól mutatnak.

Méret- és színbeli eltérések

A kőmozaikok természetes anyagból készülnek, ezért méretükben, vastagságukban jelentkehetnek különbségek (ennek türéshatára a katalógusban megadott méretekhez képest $\pm 2\text{mm}$). Így az ilyen jellegű észrevétel nem képezheti reklamáció tárgyát. Éppen ezért az egy helyiségbe burkolandó mozaiklapokat mindig azonos gyártásból válogassuk össze. A burkolás előtt győződjünk meg róla, hogy a vásárolt termék megfelelő minőségű és árnyalatú-e. A burkolás megkezdése előtt észrevehető hibákat a burkolás után nem tudjuk figyelembe venni.

További információk a www.dunin.hu oldalon, illetve kérdés esetén forduljanak közvetlenül a DUNIN.HU technikai tanácsadó részlegéhez.