

Köszönjük, hogy a DUNIN üvegmozaikját választotta! Kérjük, ismerkedjen meg a burkolási és ápolási útmutatónkkal. Tanácsaink - amelyek a DUNIN szakértői munkáinak eredményei alapján állítottunk össze - lehetővé teszik, hogy hosszú ideig legyen öröme termékünkben. Az útmutató betartása egyben az esetleges reklamáció elbírálásának is feltétele. Amikor mozaikot választunk, nem csak a színt és a mintát kell figyelembe vennünk, hanem mindenképp azt, hogy megfeleljen a tervezett célra való felhasználás feltételeinek is. Minden burkolással összefüggő munkát bízunk képzett, tapasztalt szakemberrel!

#### VÁGÁS

1. A **GLAM, JADE** és a **FAT CUBE** kollekció mozaikjai és alaplapjai anyagában színezett üvegből készülnek. A **GLASS MIX** és a **VITRUM** kollekció mozaikjai és alaplapjai, lap alsó feléről speciális festékanyaggal (nátrium-kalcium-kálium) festett float típusú átlátszó üvegek. A **Q** kollekció mozaikjai és alaplapjai kvarcüvegből (szilikát) készültek.
2. Az üveglapok és -mozaikok gyémánttárcsás sarokcsiszolóval, illetve görgős üvegvágóval darabolhatóak. Természetesen bízhatjuk a feladatot üveges szakműhellyel is.
3. A lyukasztásokat üveghez használatos gyémántfúróval lehet elvégezni.
4. Az üveglapok és -mozaikok vágása házi körülmények között eléggé kockázatos. Legjobb, ha sikerül úgy terveznünk, hogy ne is kelljen az egyes elemeket szétszabdalni.

#### BURKOLÁS

1. Az üveglapokat és -mozaikokat üvegmozaikok számára gyártott fehér, flexibilis ragasztóval kell felburkolni, a termékgyártó útmutatásának megfelelően. A sötét színűeket azonban - pl. a fekete, vagy barna színeket - lehet szürkével is ragasztani.  
**FONTOS:** a **GOLDEN, SILVERATO, VITRUM, FAT STICK 189** valamint a **GLASS MIX (S186-S205)** egyes színeinek felburkolásához kizárólag tükör ragasztására használatos fehér, vagy szintelen szilikonragasztó alkalmas. Mielőtt hozzáfognánk a burkoláshoz, ajánlatos egy kisebb felületen kipróbálni ragasztó, ill. a fuga viszonyát a burkolattal, hogy meggyőződjünk róla, nem keletkezik-e színváltozás.
2. A burkolás megkezdése előtt készítsük elő megfelelően az alapot, melynek száraznak, egyenletesnek (gletteltnak) és tisztának kell lennie.  
**FONTOS:** a **GLASS MIX** kollekció darabjait nem ajánlatos könnyűszerkezetű falak burkolására használni, mivel a burkolási hibák az üvegtáblák repedéséhez vezethetnek, ha az alap deformálódik.
3. A burkolandó felületre széles ecsettel vagy festőhengerrel vigyük fel az alapozó anyagot. A vizes helyiségekbe szigetelőanyag használata is szükséges.
4. Ne burkoljunk fuga használata nélkül!
5. A ragasztóanyagot (a réteg vastagságát a ragasztó gyártója adja meg) fogas lehúzóval vigyük fel úgy, hogy a felületen egyenletesen barázdák keletkezzenek. Az üveglapokat, ill. mozaikokat csak friss ragasztóalapra lehet felragasztani, egyenletesen rászorítva a felületre.  
**FONTOS:** ne alkalmazzunk pontragasztást! A ragasztóanyagot egészen ki kell töltenie a burkolólap alatti területet, hogy ne keletkezhesse a „ármékfoltok”. Ha a falra burkolunk, javasoljuk, hogy az üveglapok hátoldalán is kenjenek szét némi ragasztót. Az így előkészített lapot szorítsuk a falhoz és enyhén mozgassuk meg az előkészített alapon - ettől lesz megfelelő a tapadás.
6. A lapok sarkokkal, ill. a fal-padlózattal való találkozásánál elasztikus fugával tömítsük (pl. szilikonnal). Szilikonfuga helyett összekötő profil alkalmazása is lehetséges. Ugyancsak szilikonnal szigeteljünk a burkolat felületére tervezett szerelvények környékét is (pl. vízcsap). A dilatációs rések et az alapon kialakított dilatációs nyílásokhoz igazítsuk. Nagy felület burkolása esetén használjunk dilatációs profilokat.
7. A lapokat, ill. mozaikokat rakjuk fel, és szorítsuk a felületre. A lapok között használjunk fugázó keresztet.
8. A ragasztót a felületről, a szerszámokról és a kezünkről is töröljük le egészen. Semmiképp ne hagyjunk ragasztómaradékot a felületen.
9. Ne vegyük használatba még legalább 24 órán át.

#### FUGÁZÁS

1. Az üveglapok, ill. mozaikok felburkolása után minimum 24 órának kell eltelnie ahhoz, hogy megkezdhesdük a fugázást.
2. Kizárólag extra finomságú, üvegmozaikok számára alkalmas fugát használjunk, a gyártó útmutatása szerint.
3. Használjunk fugázó gumit.
4. A fuga lehet a lapok felületével azonos magasságban, vagy mélyebben, mely így kiemeli a mozaik elemek domború alakját és formáit.  
**FONTOS:** a **FAT CUBE** és a **DROPS 110/158** mozaikok fugázásakor semmiképp **NE** fugázzunk a felülettel azonos magasságig. A legjobb hatást akkor érhetjük el, ha a lehető legmélyebben visszaszedjük a fugát az elemek közül (kb. a magasság feléig). Nedves ruhát, szivacsot, vagy lágy kis kefével használjunk, hogy a lehető legalaposabban megszabaduljunk a fugafólslegtől.

**TECHNIKAI TANÁCS:** némelyik mozaik család szorosan rakott kockából áll – azonban ezeket is fugázzuk ki, hogy ne maradjon rés az elemek között.

5. A fugát alaposan, átlós irányokban kenjük szét a felületen többször a fugázó gumival úgy, hogy biztosan kitöltsse a réseket, majd nedves ruhával simítsuk el az egyenetlenségeket.
6. A fugázás befejeztével tiszta nedves szivaccsal, többször áttörölve tisztítsuk le tökéletesen a felületet.
7. Ne vegyük használatba még legalább 24 órán át.

#### ÁPOLÁS

1. Az üveglapok és mozaikok tisztításához **KIZÁRÓLAG** üveg tisztítására alkalmas szereket használjunk, azok gyártóinak utasításai szerint.
2. Az üveglapok és mozaikok tisztítását kizárólag puha, karcolásmentes anyaggal végezzük. Vigyázzunk, hogy a tisztítószer sose száradjon rá a lapok felületére.

**TECHNIKAI TANÁCS:** A DUNIN MOZAIKOK FELHASZNÁLHATÓAK BÁRMELY VIZES HELYSÉGBEN. A GLASS MIX, JADE, FAT CUBE, Q SERIES STB. MOZAIKOK ALKALMASAK MEDENCÉK, SZŐKÓKUTAK KIALAKÍTÁSÁRA IS. KIVÉTEL: A GOLDEN, SILVERATO, VITRUM, FAT STICK 189 ÉS A GLASS MIX KOLLEKCIÓ NÉHÁNY SZÍNE (S186-S205), amelyek másfajta gyártási technológiával készültek, ezért nem alkalmasak olyan elemek burkolására, amelyek állandóan érintkezhetnek üzemi-, vagy használati vízzel.

#### Szín-és méretbeli eltérések

Az üveglapok és -mozaikok természetes anyagból készülnek, ezért méretükben, vastagságukban jelentkezhetnek különbségek (ennek tűrőhatára a katalógusban megadott méretekhez képest  $\pm 2$ mm) ezért az ilyen jellegű észrevétel nem képezheti reklamáció tárgyát. Éppen ezért az egy helyiségbe burkolandó üveglapokat és-mozaikokat mindig azonos gyártásból rendeljük meg. A burkolás előtt győződjünk meg róla, hogy a vásárolt termék megfelelő minőségű és árnyalatú-e. A burkolás megkezdése előtt észrevehető hibákat a burkolás után nem tudjuk figyelembe venni.

További információk a [www.dunin.hu](http://www.dunin.hu) oldalon, illetve kérdés esetén forduljanak közvetlenül a DUNIN.HU technikai tanácsadó részlegéhez.