

Köszönjük, hogy a **DUNIN** mozaikjait választotta! Kérjük, ismerkedjen meg a burkolási és ápolási útmutatónkkal. Tanácsaink - amelyeket a DUNIN szakértői munkáinak eredményei alapján állítottunk össze - lehetővé teszik, hogy hosszú ideig legyen öröme a termékünkben. Az útmutató betartása egyben az esetleges reklamáció elbírálásának is feltétele. Amikor burkolólapot választunk, nem csak a színt és a mintát kell figyelembe vennünk, hanem mindenképp azt, hogy megfeleljen a tervezett célra való felhasználás feltételeinek. Minden burkolással összefüggő munkát bízunk képzett, tapasztalt szakemberrel!

VÁGÁS

1. A mozaikokat kézi fűrészszel vagy lombfűrészszel darabolhatjuk, ezt követően csiszolópapírral finomítsuk a kockák oldalát.
2. Körlyukasztást fafűrészszel végezhetünk.
3. A famozaikok vágása házi körülmények között eléggé körülményes. Legjobb, ha sikerül úgy terveznünk, hogy ne is legyen szükség az egyes elemek szétszedésére.

BURKOLÁS

1. A munka megkezdése előtt portalantsuk, zsírtalanítsuk, víztelenítsük a területet. Famozaikok burkolásához a legoptimálisabb, ha a helyiség hőmérséklete kb 20 C, páratartalma pedig 50% körül.
2. A burkolás megkezdése előtt készítsük elő megfelelően az alapot, melynek száraznak, egyenletesnek, tisztának, zsír- és portmentesnek kell lennie.
3. A burkolandó felületre széles ecsettel vagy festőhengerral vigyük fel az alapozó anyagot. A vizes helyiségekben szigetelőanya g használata is szükséges.
4. Ne burkoljunk fuga használata nélkül!
5. A DUNIN TechniK termékcsalád **POWERFLEX** ragasztóját fogas leközával (max. 3mm-es fogtávolsággal) vigyük fel úgy, hogy a felületen egyenletes barázdák keletkezzenek. A mozaiklapokat csak friss ragasztóalapra lehet felragasztani, egyenletesen rászorítva a felületre. Ne alkalmazzunk pontragasztást! A ragasztóanyagnak egészen ki kell töltenie a burkolólap alatti területet! A **POWERFLEX** gyorsan kötő ragasztó, ezért a munka végeztével azonnal tisztítsuk le a kezünket és szerszámokat oldószerrel!
FONTOS: a mozaikok ragasztásához semmiképp ne használjunk hagyományos ragasztóanyagot, vagy szilikon!
6. A lapok sarkokkal, ill. a fal-padlózattal való találkozását a DUNIN TechniK termékcsalád **SUPERFLEX** fugájával tömítsük. **SUPERFLEX** fuga helyett összekötő profil alkalmazása is lehetséges. **SUPERFLEX** fugával tömítsük a burkolat felületére tervezett szerelvények környékét is (pl. vízcsap). A dilatációs réseket az alapon kialakított dilatációs nyílásokhoz igazítsuk. Nagy felület burkolása esetén használjunk dilatációs profilokat.
7. A lapokat igazítsuk a helyükre és szorítsuk a felületre. Az egyes lapok között használjunk fugakeresztet.
8. A ragasztót a felületről, a szerszámokról és a kezünkről is töröljük le egészen. Semmiképp ne hagyjunk ragasztómaradékot a felületen.
9. Ne vegyük használatba még legalább 24 órán át.

FUGÁZÁS

1. A lapok felburkolása után minimum 24 órának kell elteltelnie ahhoz, hogy megkezdhesük a fugázást.

TECHNIKAI TANÁCS: A munka megkezdése előtt érdemes egy kis területen próbafugázást végezni, hogy megtapasztaljuk a fuga viselkedését.

2. Használjunk **SUPERFLEX** fugát - 300ml és 600ml-es kiszerelésekben kapható - a csomagoláson megadott használati útmutató szerint.
FONTOS: Fugázáshoz ne használjunk hagyományos ragasztóanyagot, vagy szilikon!
3. A fuga gyorsan szárad, ezért egyszerre csak 0,5 m² felületen dolgozzunk, és azonnal szedjük le a felesleget a fugázógumival, majd tisztítsuk le tökéletesen a **DUNIN TechniK** termékcsalád **XTRIM** oldószerével. **XTRIM** helyett használhatunk benzines vagy nitrocellulóz tartalmú higítószeret. Először mindenképp próbáljuk ki a higítót egy kisebb felületen, mivel a gyengébb szerek lehet, hogy nem oldják fel egészen a fugaszennyeződést. Higító használatakor mindenképp húzzunk megfelelő védőkesztyűt!
FONTOS: a sötétbarna fuga által okozott szennyeződést a famozaikról kizárólag a DUNIN TechniK termékcsalád XTRIM higítója tudja eltávolítani, melyet vásárláskor a fugához adunk. Tisztításkor az XTRIM-hez ne adjunk semmi egyéb szert!

TECHNIKAI TANÁCS: Nagyon fontos, hogy a fugamaradékokat mindenképp a lehető legalaposabban távolítsuk el az oldószerrel minden mozaikkockáról, mert ha mégis rászáradna, akkor már csak mechanikusan lehet eltávolítani, 240-es szemcseméretű csiszolópapírral vagy csiszológéppel.

4. A fuga lehet a lapok felületével azonos magasságban, vagy mélyebben, mely így kiemeli a mozaik elemek domború alakját és formáit.
5. Ne vegyük használatba még legalább 24 órán át.

TECHNIKAI TANÁCS: a maradék fuga letakarításához fugázógumi helyett használhatunk más szerszámot is, pl. fém, vagy japán spaklit, amivel könnyebb eltávolítani a fölösleges anyagot, de óvatosan dolgozzunk, nehogy felsértsük a mozaikok felületét.

IMPREGNÁLÁS

- FONTOS:** a lakkozott mozaikokat nem impregnáljuk, csak az olajjal kezeltetket!
1. Impregnálás előtt tisztítsuk meg a felületet, majd kenjük be a DUNIN TechniK termékcsalád **NATURAL OIL** impregnálószerevel.
2. A kenéshez ecsetet, vagy puha rongyot használjunk. Az impregnálószerezrel egyenletesen vonjuk be a felületet. Szükség esetén 24 óra múlva újabb réteget vihetünk fel.
3. 48 óra elteltével használatba vehetjük.

ÁPOLÁS

1. A mozaikokat **KIZÁRÓLAG** fapfelületekhez gyártott szerekkel ápoljuk rendszeresen, a gyártói útmutatás szerint.
FONTOS: ne használjunk marószereket, szilikon tartalmú vagy egyéb olyan vegyszert, amely kárt tehet a fa felületében.

FELÚJÍTÁS

1. Olajjal kezelt mozaikok - min. 1 réteg olajjal, a gyártói útmutatása szerint.
2. Lakkozott mozaikok - min. 2 réteg lakkal a gyártói útmutatása szerint.

TECHNIKAI TANÁCS: Ha a mozaik összekarcolódik, legjobb szakember segítségével felcsiszolni, majd újból belakkozni, vagy olajjal kezelni a felületet.

FONTOS: ne hagyjunk az EtniK mozaikok felületén víz, forró, vagy intenzív színű folyadékfoltokat, mint pl. bor, szörp stb., mert maradandó elszíneződést okozhat.

TECHNIKAI TANÁCS: Az EtniK kollektió tömör, a gyártás korábbi fázisában impregnált fából készül. Az EtniK bambuszmozaikja sajátos, természetes bambuszshajtásokból készül, felülete több rétegben lakkozott. A mozaik, fajtától függően, kül- és beltéri használatra is alkalmas: fürdőszobába, nappaliba, konyhába, de verandára, teraszra stb. is.

Szín-és méretbeli eltérések

AZ EtniK kollektió természetes anyagból készül, ezért a mozaikok méretében és vastagságában jelentkezhetnek különbségek (ennek türéshatára a katalógusban megadott méretekhez képest ± 2 mm. Így az ilyen jellegű észrevétel nem képezheti reklamáció tárgyát. Az egy helyiségbe használandó burkolólapokat mindig azonos gyártásból válogassuk össze. Mielőtt hozzáfognánk a munkához, győződjünk meg róla, hogy a vásárolt termék megfelelő minőségű és árnyalatú-e. A burkolás megkezdése előtt észrevehető hibákat a burkolás után nem tudjuk figyelembe venni.

További információk a www.dunin.hu oldalon, illetve kérdés esetén forduljanak közvetlenül a DUNIN.HU technikai tanácsadó részlegéhez.