

Köszönjük, hogy a DUNIN dekorációs paneljeit választotta! Kérjük, ismerkedjen meg a burkolási és ápolási útmutatónkkal. Tanácsaink - amelyeket a DUNIN szakértői munkáinak eredményei alapján állítottunk össze - lehetővé teszik, hogy hosszú ideig legyen öröme a termékünkben. Az útmutató betartása egyben az esetleges reklamáció elbírálásának is feltétele. Amikor burkolatot választunk, nem csak a színt és a mintát kell figyelembe vennünk, hanem mindenekelőtt azt, hogy megfeleljen a tervezett célra való felhasználás feltételeinek. Minden burkolással összefüggő munkát bizzunk képzett, tapasztalt szakemberrel!

### **BURKOLÁS**

1. A burkolás megkezdése előtt szortírozzuk a paneleket szín és méret szerint.

**FONTOS:** javasoljuk, hogy a DUNIN-logóval ellátott panelt a kompozíció jobb szélén helyezzük el.

2. Az **Impress** kollekció **paneljeit PVC vagy neoprén ragasztására alkalmas ragasztószerezrel burkoljuk**, a gyártó előírása szerint.

3. A burkolás megkezdése előtt készítsük elő megfelelően az alapot, amelynek száraznak, egyenletesnek és stabilnak kell lennie.

**FONTOS:** burkolás közben fokozottan ügyeljünk rá, hogy ne szennyeződjenek a panelek.

4. A burkolandó felületen pontosan mérjük ki és vonalakkal jelöljük be az egyes darabok helyét. Így egyszerű lesz betartani a kompozíció szerinti elrendezést és segíti a függőleges iránytartást is.

5. A ragasztót pontosan vigyük fel a panel hátának négy sarkára, úgy hogy min. 3 cm távolság maradjon mindegyik szélétől. Ezután, a lap közepét kenjük be ragasztócsíkokkal olyan sűrűn, hogy a ragasztó megfelelően tudjon kötni és száradni.

**TECHNIKAI TANÁCS:** vékony rétegben használjuk a ragasztót – a főleg kicsuroghat a lap alól, s a túl vastag alap megnehezíti a kötést.

6. Mielőtt az elemet felragasztjuk, ellenőrizzük újra a minta irányát, hogy a lap biztosan ennek megfelelően kerüljön a helyére. A paneleket egyenként és sorban, a megfelelő szín- és méret szerint kell felragasztani. Minden darabot szorítsunk egészen a szomszédos elemhez, hogy egyáltalán ne maradjanak rések.

**FONTOS:** A panelt szorítsuk az alaphoz kb. 1 percen át. Amikor az első elemet felragasztottuk, ellenőrizzük, hogy elegendő ragasztóanyagot használtunk-e fel ahhoz, hogy az elem megtapadjon a falon.

7. A panelek nem alkalmasak könnyűszerkezetű falak burkolására.

**TECHNIKAI TANÁCS:** Abban az esetben, ha lecsúszna a lap a függőleges felületről, segítségül használjunk kb. 1mm vastag kétoldalú ragasztószalagot, ugyanakkor vastagabb ragasztóréteget vigyük fel a hátlapra úgy, hogy felrakáskor még lehessen korrigálni a beállítást. Így, amikor a felülethez szorítjuk a lapot, a ragasztószalag gyorsan megfogja a lapot. Lehet ún. segédleccet használni, melyet a falra, az utolsó sor burkolat alá helyezünk el. A lécc segít az első sor vízszintezésében és megakadályozza a csempék „lecsurgását”. A munka elvégzésével szereljük le a leccet.

### **ÁPOLÁS**

#### **1. Eco műbőr borítású elemek**

A panelek tisztítását kizárólag puha ronggyal, vagy szivaccsal végezzük. A szennyezettebb helyeket lágy kefével súrolhatjuk le, utána mossuk le a felületet vízzel, majd töröljük szárazra. Ne használjunk pasztákat, viaszt, sprét, erős vegyszereket vagy oldószereket tartalmazó tisztítószert. **VASALNI TILOS!**

#### **2. Mikroszálás felületek – nejlón, velúr anyagok**

A nejlón és velúr anyagok folt- és szennyeződéscsökkentő tulajdonsággal rendelkeznek. A szennyeződés a felületen marad, általában cseppek formájában, így ezeket egyszerűen felitathatjuk egy ronggyal, vagy papírtörülközővel. Más fajta piszkolódást vízzel és szappannal, lágy kefe óvatos használatával távolíthatunk el. Alkalmasak a vizes mosószerek is, mindig a gyártói útmutatás szerint. Hagyjunk egy kis mennyiségű mosószert pár percre a folton, majd óvatos, körkörös mozdulatokkal addig töröljük, amíg el nem tűnik a folt. Ne hagyjunk mosószermaradványt a felületen! Várjuk meg türelemmel, míg megszárad, ne sűrgessük hajszárítót! Száradás után kefével, óvatosan „fésüljük vissza” a szálakat. Mindig csak annyi vizet használjunk, amennyire okvetlen szükség van. Vigyázzunk, nehogy megvágjuk az anyagot. **TILOS: vegyileg tisztítani, fehéríteni és vasalni!**

**TECHNIKAI TANÁCS:** Az Impress kollekció ECO műbőr, vagy mikroszálás bevonattal készül. Ezen anyagok kiváló tulajdonságai lehetővé teszik a panelek sokrétű felhasználását, nem csak magáncéltól nappali- háló- vagy fürdőszobákban, hanem alkalmas szállodák, éttermek, klubok, SPA-k falainak díszítésére is. Használható az egész helyiség domináns kialakítására, vagy csak dekorációs céllal, pl. ágy fejtámlájaként, de jól kombinálhatók a hagyományos burkolólapokkal is.

#### **Méret- és árnyalatbeli eltérések**

*Az Impress kollekció fali dekorációs paneljei kézi munkával készülnek, ezért a vastagságban és a méretben előfordulhatnak eltérések (a katalógusban megadott mérethez képest ± 5mm). Előfordulhat az anyagok közt árnyalatbeli eltérés is, ez azonban nem befolyásolja a minőséget. Ezért az ilyen jellegű észrevétel nem képezheti reklamáció tárgyát. Az egy helységbe burkolandó lapokat mindig azonos gyártásból válogassuk össze. A burkolás megkezdése előtt győződjünk meg a lapok megfelelő minőségéről, méretéről és árnyalatáról, mert az ilyen jellegű problémákra a burkolás után reklamációt nem fogadunk el.*

További információk a [www.dunin.hu](http://www.dunin.hu) oldalon, illetve kérdés esetén forduljanak közvetlenül a DUNIN.HU technikai tanácsadó részlegéhez.